

הוראות תחזוקה וניקיון כיורי אקווה טופ

שאלתם את עצמכם כיצד מנקים נכון את כיור האקווה טופ שלכם? לנוחיותכם הכנו עבורכם הסבר מפורט שאחריו כיור האקווה טופ שלכם יהיה מבריק ונקי!



ניקוי יסודי של כיורי אקווה טופ בהירים וכהים

באפשרותכם לנקות את כיור האקווה טופ עם אקונומיקה ושיטות נוספות.

במדריך זה נציג בפניכם את כל האפשרויות.

שלב ראשון: מלאו את הכיור במים פושרים כאשר הפקק סגור.

שלב שני: בחרו באחת מן האפשרויות בלבד:

א. הוסיפו פקק או שניים של אקונומיקה לתוך הכיור והמתינו כחצי שעה.

ב. הוסיפו קפסולת מדיח כלים אחת או אבקת כביסה והמתינו כחצי שעה.

ג. רססו את הכיור בחומר ניקוי אנטי קאלק והמתינו כחצי שעה.

שלב שלישי: עברו על הכיור עם ספוג הפלא והסירו את השאריות.

שלב רביעי: מומלץ לייבש עם נייר סופג.

כל מה שצריך לניקוי יסודי של כיור אקווה טופ:

ספוג הפלא



אנטי קאלק



קפסולת מדיח כלים



אקונומיקה



שימו לב כי בעת הפשרת מוצרים קפואים ועל מנת למנוע עיבוי (רטיבות) בתחתית הכיור, מומלץ להשתמש בשכבת בידוד (שטיחון פלסטיק) או כלי מבודד טרמי אחר.

לכיורי אקווה טופ קריסטודור קריסטלייט 15 שנות אחריות. כתם שמופיע על הכיור יכול לנבוע מאבנית המצויה על הכיור ואליה נדבק הכתם.

יש להשתמש בניקוי האבנית באופן קבוע במסירי אבנית כגון: חומץ ביתי, R7, מלח לימון, ספוגית הפלא (כגון סנו סושי), אנטי קאלק (כגון של סנו) או כל חומר ניקוי אחר לשימוש ביתי.

יש להקפיד ולא לתת לחומרים חריפים להישאר בכיור יתר על המידה. לאחר הסרת האבנית יש לשטוף היטב את הכיור במים.